



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

AIRSTOP FROZEN lepicí pasta

Lepicí pasta AIRSTOP FROZEN se používá ke spojování EPDM, parozábran AIRSTOP, střešních a fasádních fólií OMEGA a okenní pásek ISOWINDOW. Přilne k většině standardních stavebních podkladů, jako je dřevo, kov, kámen, beton, cihly, omítky a živичné povrchy. Lepený spoj je trvale pružný, vodotěsný a splňuje požadavky na vzduchotěsnost a větrotěsnost obvodového pláště budovy podle platných předpisů, např. DIN 4108-7.

VÝHODY

- Velmi dobrá přilnavost k četným povrchům
- Zpracovatelné i při nízkých teplotách
- Mrazuvzdorný
- Trvale elastická lepená spára
- Voděodolný
- Teplotně odolné od -40 °C do +80 °C

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Balení	Hadice	Kartuš
Barva	černá	černá
Obsah	600 ml	310 ml
Obsah kartonu	12 Stk	12 Stk

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Lepidlo na bázi polyuretanového prepolymeru s nízkým podílem rozpouštědla
Hustota	1,2 g/cm ³
Teplota zpracovávání	-10 °C
Doba vytvoření povlaku	5 min
Skladovatelnost	12 Měsíců neotevřené, při +5 °C - +30 °C, suché bez přímého slunečního záření

AIRSTOP FROZEN lepicí pasta

INFO

AIRSTOP FROZEN lepicí pasta se ruční stříkačkou jednostranně nanáší přímo na čistou lepicí plochu zbavenou mastnoty a prachu. Prach, tuky, oleje nebo volné díly se musí odstranit. Znečištěné povrchy lze vyčistit benzínem. Vlhké nebo mokré povrchy před lepením osušte. Před aplikací se doporučují zkoušky přilnavosti.

AIRSTOP FROZEN lepicí pasta přejímá funkci těsnění, nikoli silového spoje. Parabrzdné a jiné fólie musí být vždy mechanicky připevněny pomocí sponek, latí, ap.

Lepicí pasta AIRSTOP FROZEN není odolná vůči UV záření, a proto by měla být chráněna před slunečním zářením.

Pozor: Neuvádějte do styku s PS pěnamí, jako je např. EPS, XPS atd.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com