



Jak správně připojit statický mixér k sadě na opravu 993?

Speciální závitový systém kartuší 993 je vhodný a vhodný pro typ závitů přizpůsobeného statického mixéru. I když existuje mírné zpoždění v designu závitů kartuše, spojení se statickým mixérem bylo testováno a schváleno. Správné připevnění statického mixéru k vložce těsnící hmoty je rozhodující pro efektivní aplikaci a předcházení problémům, jako je oddělení nebo slabý průtok. Pojďme si rozebrat kroky.

1. Navlečte mixér do náplně: Statický mixér jemně našroubujte na speciální závit náplně. Použijte trochu větší tlak, abyste zajistili přiléhavé uchycení. Tento krok je rozhodující pro zabránění problémům, jako je oddělení během aplikace.
2. Zkontrolujte zarovnání: Zkontrolujte, zda je mixér správně zarovnán s kazetou. Správné zarovnání zajišťuje konzistentní průtok a zabraňuje úniku.
3. Bezpečně upevněte mixér: Utáhněte mixér, dokud nebude pevně na svém místě. Vyhněte se nadměrnému utahování, protože může poškodit závit nebo způsobit únik.
4. Otestujte připojení: Před nadávkováním tmelu proveďte zkušební provoz, abyste se ujistili, že mixér je bezpečně připojen a funguje podle očekávání.



Krok 2: Nesprávné zarovnání



Krok 2: Dobré zarovnání

Pamatujte, že dobře připevněný statický mixér podporuje efektivní míchání a zabraňuje narušení průtoku. Dodržováním těchto kroků dosáhnete spolehlivých výsledků při aplikacích tmelů.