

evOLUTION®

HULK ELECTRO

COMPACT110V COMPACT230V COMPACT230VEU

Návod k použití



V4



DATUM VYDANÍ: 20/08/2020

CZ

Technické parametry

Evolution Power Tools si vyhrazuje právo provádět vylepšení a úpravy designu a technické specifikace tohoto produktu bez předchozího upozornění.



HULK ELECTRO

HULK ELECTRO COMPACTOR

Motor	230V or 115V 50 Hz 130W
Otáčky motoru (min ⁻¹)	2860 (bez zátěže)
Odstředivá síla (kN)	5
Doporučený čas užívání operátorem (minuty)	30
Akustický výkon (LwA)	76.8 dB(A) K= 3 dB(A)
Akustický tlak (LpA)	94 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibrace (m/sec ²)	20.33 K = 1.5
Váha (kg) (lb)	26 57
Výška držadla (během práce) mm (palce)	920 (36)
Pracovní záber (během práce) mm (palce)	1290 (51)
Šířka stopy mm (palce)	320 (12-1/2)
Délka kabelu m (nohy)	10 (33)
Třída izolace	IP44 II

DŮLEŽITÉ

Přečtěte si pozorně tyto provozní a bezpečnostní pokyny.

Kvůli vlastní bezpečnosti, pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání tohoto zařízení, kontaktujte technickou podporu společnosti ALLMEDIA, spol. s r.o., kontakt najdete na webové stránce **allmedia.sk**.

WEB www.evolutiontools.eu

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

(Tyto bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí jsou uvedeny pod EN 500-1:2006+A1 & EN 500-4:2011



POZOR: Přečtěte si všechny bezpečnostní varování a pokyny.

Nedodržení upozornění a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Pojem „elektrické nářadí“ ve varováních se týká elektrického nářadí napájeného ze sítě nebo akumulátorového elektrického nářadí.

1. Všeobecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí [Bezpečnost pracovního prostoru]

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.** Nepřehledná nebo tmavá místa mohou vést k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, jako například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach.
- Při práci s elektrickým nářadím držte mimo dosah dětí a ostatní osoby.** Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

2. Všeobecná bezpečnostní upozornění pro elektrické Nářadí.

- Zástrčky elektrického nářadí se musí shodovat se zásuvkou. Nikdy zástrčku nijak neupravujte.** Nepoužívejte žádné zástrčky adaptéru s uzemněným elektrickým nářadím.
- Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.** Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
- Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, je-li vaše tělo uzemněno. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo moku.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Kabel nenamáhejte. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojení elektrického nářadí.** Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamořené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný na venkovní použití. Použití kabelu vhodného na venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.** Pokud je používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Všeobecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí.

- Bud'te ostražití, sledujte, co děláte a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum.** Nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění osob.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí.** Ochranné prostředky, jako jsou masky proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení nebo akumulátoru, vytahováním nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo napájení elektrického nářadí, který má zapnutý vypínač, může vést k nehodám.

- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte jakýkoli nastavovací klíč.** Klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- Nepřetěžujte. Vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu.** To umožní lepší ovládnání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- Správně se oblečte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo pohyblivých částí.** Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- Pokud jsou k dispozici zařízení na připojení zařízení na odsávání a sběr prachu, zajistěte, aby byly připojeny a správně používány.** Použití sběru prachu může snížit nebezpečí související s prachem.

4. Všeobecná bezpečnostní upozornění na elektrické nářadí [Používání a péče o elektrické nářadí].

- Na elektrické nářadí netlačte silou. Na danou aplikaci používejte správné elektrické nářadí.** Správné elektrické nářadí bude vykonávat svou práci lépe a bezpečněji rychlostí, na kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud ho vypínač nezapne nebo nevypne.** Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Odpojte elektrické nářadí od zdroje napájení nebo akumulátoru před jakýmkoli nastavením, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí.** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby elektrické nářadí používaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny.** Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Pečujte o elektrické nářadí. Zkontrolujte, zda pohyblivé součástky nejsou zarovnané nebo uvízlé, zda nejsou zlomené pohyblivé části a zda nemá jakékoli jiné problémy, které mohou ovlivnit činnost elektrického nářadí.** Pokud je elektrické nářadí poškozeno, nechte ho před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou elektrického nářadí.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami mají menší pravděpodobnost uváznutí a snadněji se ovládají.
- Elektrické nářadí, příslušenství a nástroje, atd. používejte v souladu s těmito pokyny, s přihlédnutím k pracovním podmínkám, které je třeba provést.** Použití elektrického nářadí na operace odlišné od těch, pro které je určené, může vést k nebezpečné situaci.

5. Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí.

- a) **Opravu vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi, který používá pouze identické náhradní díly.** Tím se zajistí zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

POZOR:

Při provozu jakéhokoli elektrického nářadí může dojít k vymrštění cizích předmětů do očí, což může mít za následek vážné poškození očí. Před zahájením provozu elektrického nářadí vždy používejte ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočním nebo celobličejeovým štítem, pokud je to nutné.

POZOR:

Jestliže některé díly chybí, nepoužívejte zařízení, dokud chybějící části nejsou vyměněny. Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek vážné zranění osob.

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO HULK COMPACTOR

- a) **Cizí osoby nechte mimo pracovní prostor.** Veřejnost a nepovolaný personál by měli být v bezpečné vzdálenosti od péčovacích činností.
- b) **Ujistěte se, že víte, jak stroj „vypnout“.** Pokud se během péčování dostanete do potíží, je důležité, abyste mohli nouzově vypnout stroj.
- c) **Nikdy nenechávejte Hulka v chodu a bez dozoru.** Stroj vibruje hned po spuštění a začne se pohybovat i dopředu. Pokud stroj necháte bez dozoru, musí být vypnutý.
- d) **Před přemísťováním stroje vždy vypněte motor.** Při přesouvání nebo přepravě stroje musí být motor vypnutý a přemísťován za studena s palivovým kohoutkem v poloze „vypnuto“.
- e) **Když se motor Hulk během používání zahřívá, nedotýkejte se motoru a nedovoľte, aby se během provozu dotýkal motoru jakýkoli hořlavý materiál nebo oblečení.** Dotýkejte se nebo opravujte jen studený motor.
- f) **Nikdy neodstraňujte, neměňte ani nemanipulujte s žádným krytem stroje.** Chrániče jsou speciálně navrženy a vybaveny tak, aby vám poskytly maximální možnou ochranu během provozu. Pokud kryt chybí nebo je poškozený, stroj nepoužívejte, pokud kryt neopraví nebo nevymění příslušný technik.

- a) **Bud' te obzvlášť opatrní, abyste udrželi kontrolu při práci na šikmém povrchu.** Pracujte nahoru a dolu po šikmém povrchu, ne přes něj.
- b) **Pokud existuje několik různých vrstev, které se mají ztuhnout jedna na druhou, ztuhněte každou vrstvu odděleně.** To zajistí integritu každé vrstvy.
- c) **Strojem pracujte na pracovní ploše organizované, dokud není dosaženo požadované ztuhnutí.** To zajišťuje zachování nejbezpečnější pracovní praxe.
- d) **Před zahájením provozu vždy proveďte bezpečnostní kontroly před použitím.** Postupujte dle pokynů v dalších částech příručky.

OOB (osobní ochranné prostředky)

Poznámka: Pokud používáte toto zařízení na staveništi, je důležité, aby provozovatel dodržoval všechny platné pravidla/předpisy pro staveništi. Bližší informace vám poskytnou vedoucí stavby nebo jiná odpovědná osoba.

- a) **Noste vhodný oděv.** To může zahrnovat bojlerový oblek nebo polstrovanou kombinézu a bundu Hi Vis atd.
- b) **Noste vhodnou obuv.** Doporučuje se bezpečnostní obuv s ocelovými špičkami a protiskluzovou podrážkou.
- c) **Noste vhodné ochranné brýle.** Doporučuje se celobličejový ochranný štít nebo ochranné brýle s bočními štíty, které poskytují ochranu před odhozenými nečistotami.
- d) **Chraňte svůj sluch.** Noste vhodné chrániče sluchu.
- e) **Noste vhodné rukavice.** Doporučují se rukavice s vysokou přilnavostí.
- f) **Používejte ochranu dýchání.** Doporučuje se maska proti prachu s vyměnitelnými filtry, které poskytují ochranu před jemným toxickým prachem, vlákny a parami.
- g) **Noste bezpečnostní přilbu.** Na stavbách může být povinné používání ochranné čepice na ochranu obsluhy před potenciálním nebezpečím nad hlavou.

PŘEPRAVA



POZOR: Tento stroj vyžaduje k manipulaci nejméně dvě osoby.

Stroj předem připravte k převzetí. **Dávejte velký pozor, aby Vám stroj během nakládání/vykládání nespadl.**

- Přestože je tento stroj kompaktní, je těžký. Abyste snížili riziko poranění, při každém zvednutí tohoto zařízení vyhledejte kompetentní pomoc.
- Abyste snížili riziko poranění zad, držte stroj při zvedání blízko těla. Pokrčte kolena, abyste mohli zvedat nohama, ne zády. Zvedněte pomocí vhodných oblastí hlavního vnějšího rámu.
- Zvedněte stroj do vozidla a zajistěte jej v co nejrovnější poloze pomocí lan, vazacích pásů atd., aby se stroj během přepravy nemohl pohybovat.

Důvody ke zpevnění podkladu

Dutinami narušená podkladová plocha jako např. asfalt nebo beton mohou pod povrchem obsahovat skryté vzduchové mezery, které pokud nejsou zhutněné, mohou vést ke vzniku možných problémů.

- Když doprava prochází povrchem nekompaktní oblasti, působící zatížení tlačí dolů na materiál pod ním. To může vést k poklesu horního povrchu, když materiál sjede dolů, aby vyplnil mezery.
- Statické zatížení (dům, garáž atd.)
Postaveno na nekompaktním podkladu může při pohybu materiálu pod ním utrpět pokles.

Voda pronikající do materiálu, který obsahuje prázdná místa a vzduchové kapsy, se může v těchto prostorách hromadit a během mrazivých podmínek se bude rozpínat a během teplého / suchého počasí se opět stáhne. Roztažení a smrštění je hlavním faktorem, který způsobuje poškození základů budov nebo silnic a může vést k potřebě takový povrch zpevnit.

Zhutnění zvyšuje hustotu materiálu a tím i jeho schopnost odolávat statickému a dynamickému zatížení. Odstranění vzduchových kapes a drobných děr snižuje šance ke sběru dešťové vody a následný pokles roztahování a stahování materiálu.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ TOHOTO STROJE



POZOR: Tento produkt, zhutňovací stroj musí být používán pouze pro tyto určené práce. Nesmí být žádným způsobem upravovaný nebo používán k napájení jakéhokoli jiného zařízení nebo pohonu jakéhokoli jiného příslušenství, než je uvedeno v tomto návodu k obsluze.



POZOR: Tento stroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud za ně neodpovídá osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo nedostala pokyny týkající se bezpečného používání stroje. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že nebudou mít přístup k tomuto stroji a nebudou si s ním moci hrát.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST - ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY

Tento výrobek je vybavený správně tvarovanou zástrčkou pro daný trh. Zástrčka splňuje požadavky mezinárodních norem a musí být připojena k napájecímu napětí, které je stejné jako napětí uvedené na výkonovém štítku. Pokud je zástrčka nebo síťový napájecí kabel poškozený, musí být nahrazeno kompletní sestavou, která je identická s originálem. Dodržujte požadavky na připojení k elektrické síti, které platí ve vaší zemi. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Zástrčka by měla být zapojena do vnitřní zásuvky, aby splňovala požadovaný stupeň ochrany IP. Zástrčka by měla být zapojena s napájecím kabelem delším než 10 m.

POUŽITÍ V EXTERIÉRU – HULK ELECTRO



POZOR: Pokud má být tento nástroj používán venku, z důvodu vaší ochrany by neměl být vystavený dešti nebo používán ve velmi vlhkých prostorech. Ke zvýšení ochrany použijte proudový chránič (R.C.D.), který přeruší napájení, když svodový proud k zemi překročí 30 mA po dobu 30 ms. Před použitím stroje vždy zkontrolujte činnost proudového chrániče (R.C.D.).

Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, musí být vhodného typu k použití venku a musí být takto označený.

Při použití prodlužovacího kabelu je třeba dodržovat pokyny výrobce.

VIBRACE



POZOR: Při použití tohoto stroje může být obsluha vystavena vysokým úrovním vibrací přenášených na ruce a paže. Je možné, že u operátora se vyvine „vibrační choroba bílých prstů“ (Raynaudův syndrom). Tento stav může snížit citlivost ruky na teplotu a také způsobit celkovou necitlivost. Dlouhodobí nebo pravidelní uživatelé by měli pozorně sledovat stav svých rukou a prstů. Pokud se některý z příznaků projeví, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Měření a hodnocení vystavení člověka vibracím přenášeným rukou na pracovišti je uvedeno v: EN ISO 5349-1: 2001 a EN ISO 5349-2: 2002
- Skutečnou úroveň vibrací po dobu provozu může ovlivnit mnoho faktorů, např. stav a orientaci pracovních ploch a typ a stav používaného stroje. Před každým použitím by se měly tyto faktory vyhodnotit a podle možnosti přijmout vhodné pracovní postupy. Řízení těchto faktorů může přispět ke snížení účinků vibrací:

Manipulace

- Se strojem manipulujte opatrně, aby mohl provádět práci.
- Vyhněte se použití nadměrné fyzické námahy na kterémkoli z ovládacích prvků stroje.
- Berte v úvahu vaši bezpečnost, stabilitu a orientaci stroje po dobu používání.

Pracovní povrch

- Zvažte materiál pracovního povrchu; jeho stav, hustotu, pevnost, tuhost a orientaci.

SYMBOLY A ŠTÍTKY



POZOR: Stroj nepoužívejte, když na něm chybí výstražné nebo instruktážní štítky případně jsou poškozené. Pokud potřebujete náhradní štítky, kontaktujte společnost ALLMEDIA spol. s r.o..

Poznámka: V návodu nebo přímo na výrobku se mohou objevit všechny, nebo některé z následujících symbolů.

Přečtěte si návod	
Používejte ochranu sluchu	
Používejte ochranu očí	
Používejte ochranu proti prachu	
Pozor	

PŘEHLED STROJE HULK ELECTRO



1. VIBRAČNÍ DESKA

2. ROZPĚRA/DRŽÁK KABELU

3. BEZPEČNOSTNÍ SPINAČ
„ZAP/VYP“

4. ANTIVIBRAČNÍ RUČNÍ ÚCHOP

5. HORNÍ ČÁST - RUČKA

6. STŘEDNÍ ČÁST - RUČKA

7. SVORKY PRO SMĚROVÁNÍ KABELŮ

ZAČÍNÁME

ROZBALENÍ

Pozor: Toto balení obsahuje ostré předměty. Při vybalování dávejte pozor. Tento stroj vyžaduje, aby byly přítomny aspoň dvě osoby, které by ho zdvihly, sestavily a přemístily. Vytáhněte stroj spolu s dodaným příslušenstvím z obalu. Pečlivě zkontrolujte, zda je stroj v dobrém stavu, a prohlédněte veškeré příslušenství uvedené v tomto návodu. Pokud zjistíte, že některé díly chybí, stroj spolu s jeho příslušenstvím vraťte v původním balení prodejci. Obal nevyhazujte; uchovávejte ho v bezpečí po dobu záruční doby. Zlikvidujte obal ekologickým způsobem. Recyklujte! Nenechte děti hrát si s prázdnými plastovými pytly kvůli riziku zadušení!


DODANÉ POLOŽKY - HULK ELECTRO COMPACTOR

POPIS	MNOŽSTVÍ
Návod k použití	1
Šrouby s úchopem pro montáž držáku (dlouhé)	2
Šrouby s úchopem pro montáž držáku (krátké)	2
Rozpěra/držák kabelu	1


Dodatečné příslušenství

Kromě standardních položek dodaných s tímto strojem je následující příslušenství k dispozici i v online obchodě Evolution na adrese www.evolutiontools.eu nebo u místního prodejce.

POPIS	Číslo součástky
Hulk Paving Pad	Hulk Pad



Obr.1



Obr.2

MONTÁŽ

Montáž rukojeti – Hulk Electro

Poznámka: Držák na ovládání Hulk se skládá ze čtyř (4) hlavních částí:

- Spodní rukojeť (z výroby připevněna ke stroji).
- Střední část.
- Horní část s bezpečnostním spínačem „Zap/Vyp“.
- Rozpěra/držák kabelu.

Dva dlouhé šrouby s úchopem slouží k přichycení úložného prostoru na rozpěry/kabely a střední části držadla k otočným dolním držadlům.

- Opatrně uložte příčný držák kabelů do jeho polohy.

Poznámka: Kabelové kolíky by měly směřovat dozadu.

- Střední část opatrně nasuňte na spodní držadla a zarovnejte díry.
- Použijte podložku mezi šroub s úchopem a držadly. **(Obr.1)**
- Dlouhé šrouby s úchopem převlečte přes díry ve střední rukojeti, přes otvory ve spodních držadlech a zašroubujte je do upevňovacích matic v rozpěře/držáku kabelu. **(Obr.2)**
- Šrouby pevně utáhněte.



Obr.3


Dva (2) krátké šrouby s úchopem slouží k připevnění horní části držadla ke střední části.

- Opatrně nasuňte horní část držadla na střední část a zarovnejte otvory.
- Šrouby převlečte přes držadlo horní části a zašroubujte je do upínacích matic ve střední části.

Hulk Electro je dodáván s 3 kabelovými sponami, které bezpečně vedou napájecí kabel na rámu držadla. Tyto musí být namontovány. V opačném případě ztratíte záruku. Najdete je na stejné straně jako vypínač a umístěte je podle obrázku **Obr.3 a Obr.4**



POZOR: Dbejte na to, aby byl napájecí kabel od bezpečnostního spínače k motoru „volný“ a ne „přicvaknutý“ po dobu procesu montáže.



Obr.4

ÚDRŽBA HULK ELECTRO

Poznámka: Jakákoli údržba se musí provádět s vypnutým strojem odpojeným od napájení.

Pravidelně kontrolujte, zda všechny bezpečnostní funkce a kryty správně fungují. Tento stroj používejte jen tehdy, když jsou všechny ochranné/bezpečnostní prvky plně funkční.

Všechny ložiska motoru v tomto stroji jsou doživotně mazané. Není třeba žádné další mazání.

K čištění plastových částí zařízení používejte čistou, mírně navlhčenou hadříčku. Nepoužívejte rozpouštědla nebo podobné výrobky, které by mohly poškodit plastové díly.



POZOR: Nepokoušejte se čistit stroj zasouváním špičatých předmětů přes otvory v krytech stroje, atd. Větrací otvory stroje by se měly čistit stlačeným suchým vzduchem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ HULK ELECTRO

PROBLÉM	PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Stroj se nespustí.	<p>Napájení není zapnuté</p> <p>Pojistka je „spálená“.</p> <p>Tlačítko bezpečnostního startu není stlačené, aby se zabránilo aktivaci „zapnutí/vypnutí“.</p> <p>Poškozený nebo zlomený napájecí kabel.</p>	<p>Zapněte napájení do zásuvky.</p> <p>Vyměňte pojistku a zkontrolujte napájení.</p> <p>Stlačte tlačítko bezpečného startu a potom potáhněte startovací páčku.</p> <p>Poškozený kabel nechejte vyměnit za stejný typ kompetentnímu technikovi.</p>

VŠEOBECNÁ PŘÍRUČKA ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Poškozené dlažební kostky.	Deska je v přímém kontaktu s dlažbou.	Namontujte „dlažební podložku Hulk“.
Odlupování bitumenových povrchů (laminování).	Nadměrné zhuštění.	
Nízká rychlost.	<p>Tloušťka vrstvy je příliš hluboká (potápění desky).</p> <p>Příliš nízké otáčky motoru.</p> <p>Obsah vlhkosti materiálu je příliš vysoký nebo příliš nízký.</p>	<p>Odstraňte část materiálu, aby se zmenšila tloušťka vrstvy.</p> <p>Mírně zvýšte otáčky motoru.</p> <p>Odstraňte materiál a upravte vlhkost obsahu.</p>

Použití volitelného příslušenství Evolution

(k dispozici jako možnost nákupu zákazníkem)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrické výrobky (elektrický odpad) by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte tam, kde existují zařízení určené k jejich likvidaci. Informace o recyklaci získáte od svého místního úřadu nebo od Vašeho prodejce.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu s EN ISO 17050-1:2004

HULK ELECTRO



Výrobce výrobku, na který se vztahuje toto prohlášení, je:

UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Výrobce tímto prohlašuje, že stroj, jak je podrobně uvedeno v tomto prohlášení, splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice o strojových zařízeních a dalších příslušných směrnic, jak je podrobně uvedeno níže. Výrobce dále prohlašuje, že stroj, jak je podrobně popsáno v tomto prohlášení, splňuje příslušné ustanovení základních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví.

Směrnice, na které se vztahuje toto prohlášení, jsou uvedeny níže:

2006/42/EC	Machinery Directive.
2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility Directive.
2011/65/EU. & 2015/863/EU.	The Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment (RoHS) Directive
2002/96/EC	as amended by 2003/108/EC The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive.

A je ve shodě s platnými požadavky následujících dokumentů

EN 500-1:2006+A1
EN 500-4:2011
EN 60204-1:2006 +A1
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60204-1:2006/AC:2010

Detaily produktu

Popis: Hulk Electro Compaction Plate
Evolution číslo modelu: COMPACT110V COMPACT230V COMPACT230VEU
Výrobní číslo modelu: XZ-5
Název značky: EVOLUTION
Napětí: 230V ~ 50Hz
Vstup: 130W

Technická dokumentace prokazuje, že produkt splňuje požadavky směrnice a je k dispozici ke kontrole příslušnými orgány prokazování práva a dále prokazuje, že technický soubor obsahuje výše uvedené dokumenty a že jde o správné normy pro produkt jak je uvedeno detailně výše.

Jméno a adresa držitele technické dokumentace.

Podepsaný:  Vytiskl: Barry Bloomer - CEO
Dne: 20/08/2020



UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.
FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.



UK HQ

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One, Longacre Close,
Holbrook Industrial Estate,
Sheffield, S20 3FR, UK

TEL: +44 (0) 114 251 1022

FRANCE HQ

Evolution Power Tools SAS.
61 Avenue Lafontaine, 33560,
Carbon-Blanc, Bordeaux
France

TÉL: + 33 (0)5 57 30 61 89

USA HQ

Evolution Power Tools LLC.
8363 Research Drive,
Davenport, Iowa 52806
U.S.A

TEL: (Toll Free) 866-EVO-TOOL